INSTRUCCIONES DE USO

CONTENDOR PARA ORINA AQUISEL

Contenedor para la recogida de muestras de orina. Dos variantes disponibles:

Con tapón válvula Aquisel

El sistema tapón válvula permite la manipulación de la muestra una vez recogida, sin necesidad de destapar.

Sin tapón válvula Aquisel

Usuario/técnico: ejemplos utilización del tapón válvula Aquisel, una vez recogida la muestra de orina.

Introducción de pipetas a través del tapón válvula

Utilización del accesorio Galet/embudo:

1.- Introducción del GALET a través del tapón válvula.

2.- Extracción de la muestra de orina por medio del GALET

3.- Introducción de tira reactiva pH a través del GALET

Usuario/paciente: recomendaciones generales de uso para la recogida de la muestra de orina:

1.- Lavar las manos con jabón o una toallita.

2.- Lavar la zona de micción y alrededores.

3.- Durante la recogida evitar tocar el interior del contenedor.

4.- Recoger la muestra de la primera micción del día.

5.- Despreciar el inicio y final de la micción, tomando la muestra de la parte central.

6.- Inmediatamente después cerrar el contenedor herméticamente.

7.- Transportar al laboratorio para su análisis.

Nota: siempre se recomienda seguir las instrucciones de su facultativo.

IVD

AQUISEL, S.L. Autovía A-2, Km 585,1 08630 ABRERA (BARCELONA) – España